

MANUAL DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

RELÓGIO PERSONAL PHYSICUS



A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

www.physicus.com.br

www.lojavirtualphysicus.com.br

Manual do Relógio de Personal Physicus

1 – Características do Sistema

- Tela de LCD com autobrilho e 3 modos de som de alerta “Remind”: Som , Vibração ou Som/Vibração.
- Pode trabalhar com botões de múltiplas funções ou um botão para cada função como por exemplo: Y-A1, Y-A3, Y-B3.
- Armazena até as 10 ultimas chamadas.
- Mostra a hora atual quando está em “standby” (espera).
- Esse dispositivo possui 3 maneiras de mostrar as informações na tela, senda elas em: símbolos, textos ou ambos juntos, símbolos e textos.
-  Esse símbolo aparece quando o dispositivo está carregando.

2 – Programas

- FUN: enter/sair configurações
- ENT: função confirmação, confirmar o ajuste
- NEXT: Selecionar o dígito
- SEL: Selecionar o número
- ENT: Cancelar informações da chamada
- NEXT/SEL: Traçar histórico de chamadas com função para cima e para baixo

3 – Instruções de Operação

- F-1: Salvar a chamada
- F-2: Deletar
- F-4: Configurar Hora
- F-5: Configurar modo “Remind”
- F-6: Configurar a tela
- F-7:Desligar
- F-8: Configurar botões: 1 botão para 1 função ou 1 botão para múltiplas funções
- F-9: Restaurar dispositivo para configuração de fábrica

P/ ligar: Pressione (>), “FUN” por 3 segundos.

P/configurar: > “FUN”, o LCD irá mostrar “F-1” enquanto “1” pisca. > “SEL” para escolher uma opção de 1 a 9. > “ENT” para confirmar a opção escolhida.

P/sair de Configurações: Em Status da Coniguração > “FUN” e então o dispositivo retornará para a tela inicial das horas.

P/cancelar a configuração > “FUN” para cancelar a configuração e sair do Status da Configuração.

P/sair automaticamente de Status da Configuração basta não fazer nada por 40 segundos.
P/desligar > “F-7”.

4 – Detalhes de Operação

FUN – 1: Botão para salvar chamada.

- (1) Em “FUN-1”, >ENT e o LCD mostrará “0001” e o “1” ficará piscando
- (3) > “NEXT” e depois > “SEL” para escolher o número de chamada de “0001” até “9999”
- (4)> “ENT” para confirmar o número de chamada enquanto a tela mostra “----”
- (5)> botão de chamada por 2 segundos e dispositivo fará um som “Di Di” e mostrará o próximo número para ser salvo.

NOTA:

E1 ocorre quando o dispositivo mostra “E1” com som “Di Di” e depois mostra outro número, significa que esse número de chamada já foi salvo então delete este número primeiro com a função “FUN---2” e então salve um outro número.

E3 ocorre quando o dispositivo mostra “E3” com som “Di Di” e significa que a memória já está cheia e não dá mais pra salvar nenhum a mais.

FUN – 2: Deletar Botão de Chamada

- (1) Em “FUN-2”, > “ENT” e a tela mostrará “0001” enquanto o “1” fica piscando.
- (2) > “NEXT”, > “SEL” para escolher o número que se quer deletar de “0000” a “9999”

NOTA A: Escolha “0000” para deletar todos os números de chamadas. O dispositivo irá mostrar “1111” até “9999” e com som “Di Di” e então mostrará “0001” novamente. Isso significa que todos foram deletados.

NOTAS B: Escolha de “0001” até “9999” para deletar um número salvo e específico e após a tela irá mostrar o próximo número a ser deletado.

FUN – 4: Configurar HORA

Em “FUN-4”, > “NEXT”, > SEL para configurar a hora.

FUN – 5: Configurar Função “Remind”

Em “FUN-5”, > “SEL” para selecionar o modo “Remind” 1, 2 ou 3 e então confirme;

1 – Som 2 – Vibração 3 – Som/Vibração

FUN - 7: Desligar

- (1) Em “FUN-7”, > “ENT” e a tela mostrará “OFF”, > “ENT” novamente para desligar

FUN – 8: Configurar Função dos Botões

- (1) Em “FUN – 8”, > “ENT” e a tela mostrará “1” ou “4”

“1” ----- Botão com função única ex : Y-A1

“4” ----- Botão com função múltipla e função única , trabalham juntas como por exemplo:Y – A1, Y – A3, Y – B3

- (2) > “SEL” para escolher “1” ou “4” e após confirme.

FUN – 9: Restaurar para Configuração de Fábrica

“FUN-9”, > “ENT” e o LDC irá mostrar “0001”

(2) > “NEXT” e > “SEL”, para selecionar “0000”

(3) “ENT” para confirmar e a tela mostrará de “1111” até “9999” e após mostrará “0001” que significa que a configuração já foi restaurada como de fábrica.

CONFIG. DE FÁBRICA

Modo “Remind” -----som

Modo do display -----símbolos

Tipo de Botão----- 4 (Função 1 e função múltiplos)

5 – Observações

Se tiver 1 chamada o dispositivo irá mostrar ela até a mesma ser cancelada.

Se tiver várias chamadas o dispositivo mostrará a última e armazenará as outras 10 últimas.

Cheque o histórico de chamadas: > “NEXT” ou > “SEL” para checar as últimas 10.

Cancele as chamadas: > “ENT” para cancelar cada chamada ou > “Cancel” no botão transmissor com multifunções.

Carregue a bateria: Desligue o dispositivo e só então carregue.

Carregue-o quando estiver com a bateria baixa. NOTA: Carregue totalmente no primeiro uso.

6 – Especificações Técnicas

VOLTAGEM----- 3.7 V (Li-ion)

CORRENTE-----<1,5 MA

SENSIBILIDADE----85Db

FREQUÊNCIA-----433,92Mhz +- 75K

DISTÂNCIA----->50M

DIMENÇÕES-----65mm x 44mm x 19mm

7 – Assistência Técnica

Em caso de necessidade de assistência técnica ou dúvidas, o cliente tem à sua disposição o Departamento de Assistência Técnica da Physicus, através do telefone 55 (17) 3482-9500, de Segunda a Sexta, das 13:00 às 17:00 horas ou e-mail assistenciatecnica@physicus.com.br, sendo que lhe será fornecido número de protocolo, o qual deverá anotar, sempre o referido número lhe será solicitado para agilidade no atendimento. A Assistência Técnica solicitada será prestada pela Empresa no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do chamado, levando-se em consideração o fator logístico.

Para melhores informações sobre o funcionamento deste produto entre em contato conosco através do e-mail: informatica@physicus.com.br

FAÇA DOWNLOAD DOS NOSSOS CATÁLOGO E MANUAIS ATRAVÉS DO SITE:

WWW.PHYSICUS.COM.BR



- (A)** - Intensidade do sinal entre relógio e aparelho instalado na máquina
- (B)** - Faixa de frequência (não alterar)
- (C)** - Faixa de frequência (não alterar)
- (D)** - Faixa de frequência (não alterar)
- (E)** - Faixa de frequência (não alterar)
- (F)** - Nível de carga da bateria
- (G)** - Display de hora, função e chamada
- (H)** - ícone de chamada
- (I)** - Não utilizado
- (J)** - Não utilizado
- (K)** - Ícone que indica o carregamento da bateria do relógio
- (L)** - Botão FUN, usado para acessar as funções do relógio
- (M)** - Botão NEXT, usado para alternar entre os números das funções
- (N)** - Botão SEL, usado para selecionar a função desejada
- (O)** - Botão ENTER, usado para gravar o número digitado na função

Assista o vídeo demonstrativo do Relógio Personal Physicus



<https://youtu.be/Zf94k9LXs7c>

**BAIXE O APLICATIVO LEITOR DE
CÓDIGO QR GRATUITAMENTE
NO APP STORE "QR READER FOR IPHONE"
OU PLAY STORE "QR READER FOR ANDROID"**

CONTATOS E REDES SOCIAIS

SKYPES

- » vendas_physicus
- » marketing_physicus
- » informatica_physicus

E-MAILS

- » assessoria@physicus.com.br
- » assistenciatecnica@physicus.com.br
- » agendamento@physicus.com.br
 - » vendas@physicus.com.br
 - » compras@physicus.com.br
- » financeiro@physicus.com.br
- » gerencia@physicus.com.br
- » licitacao@physicus.com.br
- » marketing@physicus.com.br
- » producao@physicus.com.br
- » equipe.eventos@physicus.com.br
- » projetovisual@physicus.com.br
- » departamentopessoal@physicus.com.br
 - » eventos@physicus.com.br
 - » informatica@physicus.com.br
- » contasapagar@physicus.com.br
- » contabilidade@physicus.com.br

FACEBOOK



Physicus Equipamentos
Esportivos

INSTAGRAM



physicus_oficial

YOUTUBE



empresaphysicus

WHATSAPP



(17) 98160-2342



A MARCA DE TODOS OS ESPORTES

Fábrica - Show Room - Vendas

Rod. Feliciano Salles Cunha, Km 566/SP 310 • Bairro Limoeiro • Cep. 15350-000

Auriflama/SP • Fone: +55 17 3482 9500 •

E-Mail: vendas@physicus.com.br • Skype: vendas_physicus

www.physicus.com.br

International Service

E-Mail: vendas@physicus.com.br

Skype: vendas_physicus

Fone: +55 17 34829500

Heliponto:



S 20° 30' 30" (latitude)
W 050° 33 39" (longitude)
Elevação: 410 m (altitude)



VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL

www.lojavirtualphysicus.com.br

“Consulte-nos sobre outros produtos”

“Diga NÃO às Drogas”